



Your Meshmat has been delivered tightly rolled to minimise freight costs, carbon footprint and the retail price.

When removing the mat from the packaging, please note that any initial odour is due to it being stored in a sealed carton: this is normal when first unpacking it.



When removed from the packaging, your mat may not immediately lie flat and a little care may be required for it to effectively return to its original flat format

Do not place the mat down for general use until it is flat.

Follow the instructions below, in an area at room temperature and away from foot traffic, to ensure your mat is flat prior to use.

1

Unroll the mat and turn it face down on a flat surface.



2




Gently bend the up-turned mat ends in an upward direction.

Repeat across the full width of the mat and on both ends.



3

With the mat still turned face down, apply weights on top of the uplifting edges. Do not use pointed or sharp objects as they could damage your mat.




4

Leave the mat with the weights applied for 24-72 hours to ensure your mat flattens.




72°F / 22°C



5

Remove the weights, turn the mats face up and, if necessary, bend the edges in a downward direction.

Your Meshmat should now be ready for use.



Thank you for choosing a Meshmat!





Dieses Produkt wird eng gerollt geliefert, um die Frachtkosten, den CO₂-Fußabdruck und Ihren Einkaufspreis zu reduzieren. Wenn Sie die Matte aus dem Karton herausnehmen, beachten Sie bitte, dass der anfängliche Geruch darauf zurückzuführen ist, dass sie in einer versiegelten Box konfektioniert wurde: Dies ist beim ersten Auspacken normal.


Wenn Sie die Matte aus der Verpackung nehmen, kann es sein, dass sie nicht sofort flach liegt und ein wenig Sorgfalt erforderlich ist, damit sie wieder in ihr ursprüngliches, flaches Format zurückkehrt.

Legen Sie die Matte für den allgemeinen Gebrauch erst hin, wenn sie flach liegt.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen bei Zimmertemperatur, an einem nicht begangenen Ort, um sicherzustellen, dass Ihre Matte vor der Verwendung flach ist.

1

Rollen Sie die Matte aus und legen Sie die Matte mit der Rückseite nach oben auf eine ebene Fläche.




2



Biegen Sie die Mattenenden an der Rückseite vorsichtig nach oben. Wiederholen Sie diesen Vorgang über alle vier Mattenkanten.


3

Beschweren Sie die Rückseite der Matte mit Gewichten. Legen Sie die Gewichte auf die sich hebenden Kanten. Verwenden Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände, da diese Ihre Matte beschädigen könnten.




4

Lassen Sie die Matte mit den angebrachten Gewichten 24-72 Stunden liegen, um sicherzustellen, dass Ihre Matte flach wird.




72°F / 22°C



5

Entfernen Sie die Gewichte, drehen Sie die Matten um und biegen Sie gegebenenfalls die Kanten nach unten.



Die Matte ist einsatzbereit.

Danke, dass Sie sich für eine Meshmat entschieden haben!






Ce produit est livré en rouleaux serrés afin de réduire les coûts de transport, l'empreinte carbone et votre prix d'achat. Lorsque vous retirez le tapis de son emballage, veuillez noter que l'odeur initiale est due au fait qu'il a été emballé dans un carton scellé : cette odeur est normale lors du premier déballage.

Lorsqu'il est retiré de l'emballage, votre tapis peut ne pas être immédiatement à plat et un peu d'attention est nécessaire pour qu'il reprenne son format plat d'origine.

Ne posez pas le tapis pour un usage général tant qu'il n'est pas à plat.


Suivez les instructions ci-dessous dans un endroit à température ambiante, et loin du trafic piétonnier, pour vous assurer que votre tapis est bien plat avant de l'utiliser.

- 1** Déroulez le tapis et placez-le à l'envers sur une surface plane.




Pliez délicatement les extrémités du tapis vers le haut.
Répétez cette opération sur les quatre bords du tapis.


- 3** Lestez le dos du tapis avec des poids. Placez les poids sur les bords qui se soulèvent. N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants, car ils pourraient endommager votre tapis.




- 4** Laissez reposer le tapis avec les poids attachés pendant 24 à 72 heures pour vous assurer que votre tapis s'aplatit.



72°F / 22°C



- 5** Retirez les poids, retournez les tapis et, si nécessaire, pliez les bords vers le bas.



Le tapis est prêt à l'emploi.

**Merci d'avoir
choisi Meshmat!**





Este producto se entrega bien enrollado para reducir los costes de transporte, la huella de carbono y el precio de compra. Al sacar la alfombrilla del embalaje, tenga en cuenta que cualquier olor inicial se debe a que está embalada en una caja de cartón sellada: es normal al desembalarla por primera vez.


Al sacarla del embalaje, es posible que la alfombrilla no quede plana inmediatamente y que sea necesario un poco de cuidado para que vuelva a su formato plano original.

No coloque la alfombrilla para uso general hasta que esté plana.


Siga las instrucciones siguientes, en una zona a temperatura ambiente y alejada del tráfico peatonal, para asegurarse de que su alfombrilla está plana antes de usarla.

1

Extienda la alfombrilla y colóquela sobre una superficie plana con el reverso hacia arriba.




2



Doble con cuidado los extremos de la alfombrilla hacia arriba por la parte posterior. Repita este proceso en los cuatro bordes de la alfombrilla.


3

Pon pesas en la parte posterior de la colchoneta. Coloca las pesas en los bordes de elevación. No utilices objetos puntiagudos o afilados, ya que podrían dañar la alfombrilla.




4

Deja la alfombrilla con las pesas puestas durante 24-72 horas para asegurarte de que la alfombrilla queda plana.




72°F / 22°C



5

Retire los pesos, ponga las alfombrillas boca arriba y, si es necesario, doble los bordes hacia abajo.



La alfombrilla está lista para su uso.

Gracias por elegir Meshmat!






Questo prodotto viene consegnato ben arrotolato per ridurre i costi di trasporto, l'impronta di carbonio e il prezzo di acquisto. Quando si rimuove il tappetino dall'imbballaggio, si prega di notare che l'eventuale odore iniziale è dovuto al fatto che è stato imballato in un cartone sigillato: è normale quando lo si disimballa per la prima volta.

Può succedere che il prodotto appena estratto dall'imbballaggio tenda ad arricciarsi lievemente e che sia necessario seguire una semplice procedura per riportarlo al suo stato originale completamente piatto.

Non utilizzare il tappetino finché non si sia appiattito.


Seguire le istruzioni riportate di seguito, in un'area a temperatura ambiente e lontano dal traffico pedonale, per assicurarsi che il tappetino sia piatto prima dell'uso.

- 1** Srotolare il tappetino e stenderlo su una superficie piana con il rovescio rivolto verso l'alto.




Piegare delicatamente le estremità del tappetino rovesciato verso l'alto. Ripetere questo procedimento su tutti e quattro i bordi del tappetino.


- 3** Appesantite il retro del tappetino con dei pesi. Posizionare i pesi sui bordi di sollevamento. Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti, perché potrebbero danneggiare il tappetino.



- 4** Lasciare il tappetino con i pesi applicati per 24-72 ore per garantire che il tappetino diventi piatto.



- 5** Rimuovere i pesi, girare il tappetino a faccia in su e, se necessario, piegare i bordi verso il basso.



Il tappetino è pronto per l'uso.

Grazie per aver scelto Meshmat!

